

### Основные команды программы “Serial Bluetooth Terminal”

#I	Настройка лазера (дублирует длинное нажатие клавиши Sync) <i>включает лазер для настройки ворот: постоянный звуковой сигнал означает, что отражатель настроен</i>
#T	Синхронизация (дублирует короткое нажатие клавиши Sync) <i>Старт готов</i>
#c	Сброс (дублирует короткое нажатие клавиши Esc) <i>Отмена предыдущих результатов</i>
#f__	Режим (дублирует короткое нажатие клавиши F1): #f00 режим “classic” (классический старт/финиш) #f01 режим “shuttle” (челночный бег) #f02 режим “short track” (шорт-трек, датчик должен быть один в системе: сначала подать команду #i1-1, настроить время индикации командой #p_ )
#h__	Количество отрезков в режиме челночного бега, max 99 <i>Например, #h02 (2 отрезка).</i>
#a_	Подрежим (“hand” или “auto”): #ah ручной режим ( <i>очередной старт по команде #T</i> ) #aa автоматический режим ( <i>автоматически взвод старта</i> )
#p_	Время индикации результата в режиме "auto" от 1 до 9 секунд. <i>Например, #p6 (время индикации 6 секунд).</i>
#n___	Ввод трехзначного номера спортсмена. <i>Например, #n005 (спортсмен №5).</i>

